




Alle Maßangaben in mm! (B = Breite, H = Höhe, NA = NabenAbstand)

* Wandabstand (variabel) bis Mitte Gewinde (1/2 Zoll)

** Wandabstand (variabel) bis Vorderkante Heizkörper