

Alle Maßangaben in mm! (B = Breite, H = Höhe, NA = NabenAbstand)

* Wandabstand bis Mitte Gewinde (1/2 Zoll)

** Wandabstand bis Vorderkante Heizkörper